

## Changan CS35

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Артикул:</b>         | 9.8901.1 Комплект порогов |
| <b>Кузов:</b>           | Все                       |
| <b>Год выпуска:</b>     | 2013                      |
| <b>Объем двигателя:</b> | Все                       |
| <b>Тип КПП:</b>         | Все                       |

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

|                               |       |                                |       |
|-------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| 1. Болт М6х35.....            | 4 Шт. | 11. Гайка фиксируемая М10..... | 4 Шт. |
| 2. Болт М8х30.....            | 4 Шт. | 12. Кронштейн передний .....   | 2 Шт. |
| 3. Болт М10х40.....           | 4 Шт. | 13. Кронштейн задний.....      | 2 Шт. |
| 4. Шайба 6.....               | 8 Шт. |                                |       |
| 5. Шайба 8.....               | 4 Шт. |                                |       |
| 6. Шайба 10.....              | 4 Шт. |                                |       |
| 7. Шайба мал. 8.....          | 4 Шт. |                                |       |
| 8. Гайка М6.....              | 4 Шт. |                                |       |
| 9. Гайка М8.....              | 2 Шт. |                                |       |
| 10. Гайка фиксируемая М8..... | 2 Шт. |                                |       |

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки фиксируемые М10 в отверстия усилителя лонжерона передней части автомобиля.
2. Установить кронштейн передний. Заднюю часть крепить к гайке фиксируемой при помощи болта М10, переднюю - к штатным отверстиям в ребре при помощи болтов М6 и М8.
3. Установить гайки фиксируемые М10 и М8 в отверстия задней части днища автомобиля.
4. Закрепить задний кронштейн при помощи болтов М8 и М10.
5. Установить порог-площадку, выставить необходимые зазоры.
10. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм, М6-10Нм).



